





Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.



Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono.

 Acceso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve). Lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).

# Tasto Interfonia/Segreto:



• In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.

Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare.

Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.



Un cabinet d'espansione può essere abbinato all'apparecchio. Dispone così di tasti supplementari configurabili come tasti funzione, tasti di linea, tasti di chiamata, ... Per apporre le etichette: spostare verso di sé la linguetta della copertura tasti e sollevare. Posizionare l'etichetta sul blocco tasti, nell'alloggiamento previsto, quindi riporre la copertura tasti.



### ■ Display e tasti del display

È composto da numerose linee e pagine contenenti informazioni sulle comunicazioni e le funzioni accessibili mediante i 10 tasti associati alle linee del display.



**Icona rinvio:** premere il tasto associato a questa icona per programmare o modificare la funzione rinvio.



Appuntamento programmato.

Modalità silenzio attivata.

Apparecchio bloccato. Tasti display: premere un tasto display per attivare la funzione a esso associata sul

### Navigazione



Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.



Tasto di navigazione sinistra-destra: consente di passare da una pagina a




Tasto di navigazione alto-basso: consente di scorrere il contenuto di una pagina.



Tasto Indietro/Esci: consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga) ; durante una comunicazione, consente di accedere alle diverse Home page (Menu, Info....) e di tornare agli schermi di telefonia.

### ■ Home page



Pagina Menu: contiene le funzioni e le applicazioni accessibili mediante tasti associati alle etichette. Pagina Perso: contiene i tasti di linea e di chiamata diretta da programmare.

Comunicazione in corso.

00:03:47

Pagina Info: contiene informazioni sul telefono e lo stato delle funzioni: nome, numero di telefono, numero di messaggi, stato del rinvio, avviso di appuntamento, ...

#### Presentazione delle chiamate








0800 0790676707





Nel caso di due chiamate simultanee, è possibile passare da una all'altra premendo i tasti display associati alle due chiamate.



Tasto di navigazione sinistra-destra: consente di consultare le chiamate. Tasto OK: consente di prendere la chiamata consultata.

### Tasti funzione e tasti programmabili



Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta: quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.

Tasto Ricomponi: per richiamare l'ultimo numero composto.

Tasto programmabile (Tasti fl e f2) Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.

Le funzioni di personalizzazione dell'apparecchio sono accessibili dalla pagina Menu.



Personalizzare il vostro apparecchio







accedere alla pagina "menu"

menu





seguire le istruzioni visualizzate

# Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico

Blocco







accedere alla pagina "menu"

seguendo le istruzioni visualizzate, immettere la password o confermare



# Regolare la suoneria



Menu





accedere alla pagina "menu"



configurare la suoneria (melodia, volume, modalità,...) seguendo le istruzioni

### Regolare il contrasto del vostro display (Alcatel 4038)









accedere alla pagina "menu"









aumentare o diminuire il contrasto

modificare il

contrasto premendo in successione

### **Telefonare**



Il numero dell'apparecchio è riportato nella pagina "Info".



Accedere alla pagina Info mediante il tasto di navigazione.

### Effettuare una chiamata







viva voce













tasto di chiamata programmato

comporre direttamente il numero

Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore

# Ricevere una chiamata

















premere il tasto associato all'icona "chiamata entrante"

### Richiamare





richiamata dell'ultimo numero

# Avanzare una richiesta di richiamata su occupato







riagganciare

### Messaggeria vocale

# Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.







seguire le istruzioni visualizzate

premere il tasto associato a "consultazione dei messaggi vocali o di testo"



### Deviare le vostre chiamate

### Deviare le vostre chiamate verso un altro numero











premere il tasto ok se la programmazione non è stata registrata automaticamente

# Deviare le vostre chiamate verso la vostra messaggeria vocale





al "rinvio alla posta"

premere il tasto associato

al rinvio da programmare

(immediato, posta, non

disturbare, ...)





# Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni







confermare l'annullamento del rinvio

premere il tasto associato all "annullamento o alla disattivazione del rinvio'

### Rubriche

### Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome



inserire le prime

lettere del nome

accedere alla pagina

"perso" mediante il

tasto di navigazione





nell'elenco proposto





chiamare il vostro interlocutore









selezionare il nome nell'elenco proposto

chiamare il vostro interlocutore

# Programmare i tasti di chiamata









premere un tasto di chiamata o un tasto programmabile (fl o f2) direttamente o attraverso il tasto 🚯

# Chiamare mediante tasti programmati



cercare il corrispondente mediante i tasti di chiamata programmati



seguire le istruzioni

### In corso di comunicazione

# **Emettere in frequenze vocali**

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione







in corso di comunicazione



Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.







per attivare



comporre direttamente il numero

comporre il numero

Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.





n° dell'apparecchio destinatario

# Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.









annullare la conferenza e

riprendere il vostro primo

interlocutore

riagganciare con tutti gli

interlocutori

#### Garanzia e clausole

conversare

simultaneamente a

tre (conferenza)

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel 4038/4039/4068 collegati a un sistema Alcatel OmniPCX Office o Alcatel OmniPCX Enterprise. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel 4038/4068 (apparecchio IP) o 4039 (apparecchio digitale).

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiarne le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono può attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

EC: Alcatel Business Systems, dichiara che il prodotto Alcatel 4038-4039-4068 è conforme alle normative essenziali della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo.. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che

#### Alcatel 4068

Questo apparecchio utilizza uno spettro di frequenze radio il cui impiego non è stato ancora allineato nei paesi della CE. Tale spettro può essere condiviso da altre applicazioni e il suo impiego è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo apparecchio non deve causare interferenze nocive, (2) questo apparecchio deve accettare eventuali interferenze, comprese quelle che possono provocare anomalie di funzionamento. Questo apparecchio è conforme alla sezione 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di emissione di energia a radiofrequenza in SAR (Specific Absorption Rate) definiti dai paesi interessati (FCC

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Tutti i diritti riservati.