

## Alla scoperta del vostro telefono

Voi disponente di un apparecchio digitale ALCATEL Advanced REFLEXES. Le grandi zone di visualizzazione, un navigatore e una tastiera alfabetica vi faranno profittare della sua ergonomia e praticità di utilizzo.

### Navigatore

Riga superiore  
Pagina precedente  
Pagina seguente  
Riga inferiore

Permette di far scorrere diverse pagine del display e di selezionarne una riga (la riga inferiore è attiva di default).

### Display e tasti del display

Comporta 2 righe e diverse pagine che forniscono informazioni sul vostro interlocutore e le funzioni accessibili mediante i tasti associati alle righe del display.

- Richiamare il numero desiderato.
- Richiamare l'ultimo numero chiamato.
- Proibire l'invio di chiamate esterne.
- Fissare un appuntamento.
- Intercettare una chiamata destinata ad altri.
- Deviare le vostre chiamate verso un altro numero.
- Visualizzare altre informazioni in caso di bisogno.
- Personalizzare il vostro apparecchio.
- Programmare i dati della ditta.
- Programmare e gestire l'installazione.

Per tenervi informati o per modificare la vostra programmazione.

Per terminare una chiamata o una programmazione.

Spia luminosa indicante la presenza di messaggi.

Tasto segreto se volete che il vostro interlocutore non vi senta più.

### Tasti programmabili e icone

Per chiamare un interlocutore, attivare un servizio o gestire le vostre chiamate. Ad ognuno di questi tasti è associata un'icona:

#### Icone di comunicazione

- Chiamata in corso (lampeggiante).
- Comunicazione in corso.
- Comunicazione in attesa.
- Comunicazione in attesa comune.

#### Icone di funzione

- Funzione attivata.
- Funzione che necessita un'azione.
- Linea o apparecchio occupato.

**Alcuni tasti di funzione sono preprogrammati:**

- Deviare le chiamate verso un altro destinatario.
- Accedere ai vari servizi di messaggia.
- Accedere alla vostra rubrica personale.
- Chiamare un interlocutore ISDN.
- Trasferire una chiamata verso un altro apparecchio.

### Tastiera alfabetica

Protetta da una mascherina, permette di chiamare per il nome, per la messaggia e la programmazione. Avete a disposizione un'etichetta autoadesiva "Memo" da posizionare all'interno della mascherina.

### Tasti audio

**Altoparlante:** per far ascoltare ad altri la vostra conversazione per diminuire il volume dell'altoparlante o del microtelefono per aumentare il volume dell'altoparlante o del microtelefono

**Viva voce:** per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono

### Posizionare l'etichetta dei tasti preprogrammati

Assieme all'apparecchio avete a disposizione un'etichetta stampata da posizionare nel mezzo dei tasti preprogrammati.

- Inserire un oggetto piatto nella fessura (1 fessura per ogni blocco di tasti)
- Sollevare la mascherina che ricopre il blocco di tasti.
- Inserite la vostra etichetta stampata.
- Rimettere la mascherina al suo posto.

## CAPIRE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Tastiera alfabetica per la chiamata per il nome

Digitarlo direttamente il nome del vostro interlocutore: si visualizza un nome seguito dal suo n° di chiamata.

Vengono proposti i seguenti tasti visualizzatori:

Avanti | Dietro | Inizio

visualizza il nome seguente nella lista | visualizza il nome precedente nella lista | per effettuare la chiamata quando il nome è quello desiderato

## REGOLARE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Regolare il contrasto dello schermo o delle icone

Lumin | Schermo | Icone

scelta di un livello tra i vari proposti mediante pressioni successive

Ok

### Scegliere la suoneria o regolarne il volume

Method | 0 | Level+

pressioni successive per scegliere la suoneria (8) | pressioni successive per scegliere il volume (7)

Ok

### Scegliere la lingua

Lingua | Italiano | Scelta

lingua in corso | pressioni successive

Ok

### Bloccare/sbloccare il vostro apparecchio

blocco | codice personale (4 cifre) 1515 di default | Sì | No

per bloccare | per sbloccare

## TELEFONARE

### Per effettuare una chiamata

sganciare | viva voce | premere un tasto di chiamata | comporre direttamente il numero

### Per rispondere

sganciare | viva voce | riagganciare

### Per terminare una conversazione

### Chiamare all'esterno della ditta

0 | 01 55667000

tasto di chiamata programmato "N° esterno" | premere il tasto 0 | comporre il n° del vostro interlocutore | n° composto

### Chiamare all'interno della ditta

9 | Alcatel

tasto di chiamata programmato "N° d'apparecchio" | n° d'apparecchio | operatrice | nome dell'interlocutore o operatrice

### Chiamare dalla rubrica

Personale | Collettiva

Elena | 0 | 01 55667000

tasto associato all'interlocutore desiderato | per chiamare per il nome | n° abbreviato (da 8000 a 8399)

### Richiamare

01 55667000

n° memorizzato ultimo n° chiamato (bis) | n° chiamato

### Memorizzare un numero o essere richiamati

il vostro interlocutore non risponde | Memoriz. | 0 | Pren. |

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabella dei codici

Una funzione può essere eseguita digitando il suo codice sulla tastiera numerica.

Funzioni	Codice impulso	Il vostro codice	Funzioni	Codice impulso	Il vostro codice
Annullamento della deviazione di tutte le deviazioni	790		Impegno del fascio principale	0	
Annullamento di una chiamata automatica	63		Inclusione	5	
Annullamento di una chiamata di un apparecchio	2		Intercettazione della chiamata di gruppo	72	
Apporta			Intercettazione della chiamata di un apparecchio	71	
Assegnazione di linea	851, 853, 854		Invio codice MF	61	
Assegnazione di linea + avviso di tassazione	861, 863, 864		Messaggia scritta (richiamata differita)	67	
Avviso di tassazione	84		Messaggia vocale (codici riservati)	68 e 69	
Blocco/Sblocco	75		Non disturbare	793	
Chiamata degli apparecchi	da 100 a 227		Numeri abbreviati collettivi	da 8000 a 8399	
Chiamata dei gruppi	da 55 a 59		Orario dell'appuntamento (programmazione)		
Chiamata dei posti operatori	9		Parcheggio/ripresa da parcheggio	74	
Chiamata della messaggia			Passeggio in programmazione	70 o B	
Codice affari	66		Prenotazione	63 o #	
Conferenza	4		Proiezione di una comunicazione	78	
Consultazione di chiamata in attesa	69		Ricerca persone	76	
Deviazione delle chiamate di gruppo	795		Richiamata alternata	3	
Deviazione immediata	791		Rimissione dell'ultimo numero (bis)	77	
Deviazione selettiva	792		Rientro nel gruppo	797	
Deviazione su occupato	793		Risposta ai ricerca persone	76	
Deviazione sul cercapersone	794		Risposta alla suoneria generale	75	
Flash	62		Seguimi	798	
Gruppi di diffusione	da 2 a 9		Sostituzione (codice affari)		
Impegno dei fasci secondari	da 50 a 54		Sostituzione di un apparecchio	878	
			Trasferimento di un apparecchio	876	
			Uscita dal gruppo	796	

Il vostro apparecchio vi permette di accedere ad una serie di funzioni che dipendono dalla versione o dalla configurazione del vostro sistema. Potete programmare i vostri tasti e stampare nuove etichette. Consultare il manuale d'installazione o contattare il vostro distributore.

Nome : ..... N° d'apparecchio : .....  
N° di fax : ..... N° di GSM : .....  
E-mail : .....

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.  
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185

\*ALCATEL 4200

RL 3AK 19027 JTA4 Ed. 01

Copyright Alcatel



**GESTIONE VARIE CHIAMATE**

**Chiamare un secondo interlocutore**

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



**Ricevere una seconda chiamata**

Finché siete in comunicazione, un secondo interlocutore cerca di entrare in contatto con voi.



**Trasferire una chiamata**

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.



**Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)**

In corso di comunicazione, un secondo interlocutore è in attesa. Per riprenderlo:



**Conversare con due interlocutori (conferenza)**

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



**PERSONALIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO**

**Programmare il vostro codice personale**

Il codice di default del vostro apparecchio è 1515.



**Modificare il valore associato a un tasto**



**Programmare la vostra rubrica personale**



**LAVORARE IN GRUPPO**

**Intercettare una chiamata**



**Diventare destinatario delle chiamate di altri apparecchi**



**Rispondere alla suoneria generale**

Per rispondere alle chiamate esterne destinate all'operatrice in caso di una sua assenza.




**Chiamare un interlocutore sul suo altoparlante**

Se siete autorizzati, potete "rispondere" a distanza alle chiamate destinate al suo apparecchio.



**Filtrare le vostre chiamate**



**Inviare un messaggio scritto ai vostri interlocutori**



**IN VOSTRA ASSENZA - AL VOSTRO RITORNO**

**Deviate le chiamate verso un altro apparecchio**



**Deviate le chiamate verso una messaggeria vocale (opzione)**



**Deviate le vostre chiamate a partire da un altro apparecchio**



**Annullare tutte le deviazioni**



**Consultare i messaggi**

La spia luminosa del vostro apparecchio indica la presenza di messaggi.



Visualizzare il numero dei messaggi ricevuti

